

保証書

本書は製品購入日から本書に定める保証期間内に故障が発生した場合に本書記載内容で無償修する事を約束するものです。修理の際に必ず本保証書をご提示の上、ご依頼ください。

【無償修理規定】

- 1.取扱説明書の注意事項に従い、かつ正常な使用状態で故障した場合に無償修理致します。
修理をご依頼になる場合には、ご購入の販売店に本書を添えてご依頼ください。
- 2.保証期間内でも次のような場合には有料になります。
 - 使用上の誤り及び過失による故障及び損害。
 - 分解、改造及び保証シールが破れている場合。
 - 火災、地震、風水害、落雷、その他の天変地異、塩害、ガス害、異常電圧、指定外電源（電圧、周波数）などによる故障及び損害。
 - 購入後の移動、落下或いは運送などによる故障及び損害。
 - 本保証書のご提示がない場合。
 - 本保証書に購入年月日、お客様氏名、購入代理店の記入が無い場合、或いは保証期間切れ、字句を書き換えられた場合。
 - 消耗品、付属品などの交換による故障及び損害。
- 3.本製品の故障などに伴う二次的損害に対する保証は致しません。
- 4.本書は日本国内のみ有効です。
- 5.本書は再発行致しません。大切に保管してください。

お客様名		
機種名	FT44A	ご購入日
保障期間	ご購入日より	ヶ月
購入販売店名、住所、電話番号		
保証印無き場合は無効です。		

メモ

《車載用》地上デジタルチューナー

4×4 DIGITAL TV TUNER



取扱説明書

4 × 4
TUNER ANTENNA

12V/24V両対応

miniB-CAS



この度は本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
なお、お読みになった後も大切に保管してください。

正しい取付、正しい操作で安全運転

■ もくじ

ご使用になる前に

安全にお使いいただくために	3P
付属品について/製品仕様	4P
B-CAS情報/バージョン情報	5P

リモコンの操作方法

リモコンの名称と主な働き	6P
リモコン機能操作	7P

本体の設定方法

地上デジタル放送チャンネル設定1	8P
地上デジタル放送チャンネル設定2	9P
D端子設定/画像調整設定	10P
本体を初期化する	11P


保証書

製品保証書	12P
-------	-----


■ 画面の色調を変更する

画像調整設定では映像調整を変更することができます。

1. リモコンのメニューボタンを押し
「画面設定」より「画像調整」を選択します。



2. カーソルボタンで「映像調整」を選択し、
プルダウンメニューから任意のモードを
選択します。



3. 「決定」ボタンを押すと映像調整が
変更されます。


※ユーザモードのみ「輝度」「コントラスト」「彩度」の調整が可能です。

■ 本体を初期化する

■ 工場出荷状態に戻す

初期化設定では本体の設定を工場出荷状態に戻すことができます。

1. リモコンのメニューボタンを押し
「本体設定」より「初期化」を選択します。
2. カーソルボタンで「工場出荷時設定に戻す」を
選択し、「決定」ボタンを押すと本体が初期化
され、工場出荷状態に戻ります。



※ご注意: 初期化すると登録されている全ての設定が消去されます。
以前の状態には復旧はしませんので初期化の際はご注意ください。

■ 付属品について

下記内容は地上デジタルチューナー及び付属品です。追加購入される際は、本機をお買い求めいただきました販売店様へご注文ください。

チューナー本体	1台	AV1ケーブル	1本
リモコン	1台	AV2ケーブル	1本
フィルムアンテナ	4個	リモコン用乾電池	2本
電源コード	1個	取扱説明書	1冊
miniB-CASカード	1個	配線説明書	1冊
リモコン受信部	1個			

■ 製品仕様

受信周波数	470～770MHz (UHF13ch～62ch)
AV1出力	RCA端子×3
AV2出力	3.5φ4極フーンジャック
アンテナ入力	SMA端子×4
入力電圧	DC12V/24V
動作温度範囲	－10℃～60℃
外形寸法	約160 (W) × 21 (H) × 94 (D) mm
質量	約390g


- 製品の使用及び外観は、改良の為予告なく変更することがあります。
- 本説明書のイラストは印刷条件により若干印象が異なる場合があります。
- この地上デジタルTVチューナーは日本国内専用です。

■ 使用上の注意点について

- 電波状況によりフルセグ⇄ワンセグへ自動的に切り換ります。この切替に約2～3秒程度のタイムラグが発生する可能性があり一時的に画面が真っ暗になりますが、機器の故障ではありません。
- 受信チャンネル変更時に約5秒程度のタイムラグが生じます。
- 本体の電源が入らない場合がございます。その場合は5分程度電源を落とした状態にしてください。自動復帰回路がはたらき、電源が入るようになります。


■ 手動チャンネル設定方法

1. リモコンのメニューボタンを押し「チャンネル設定」を選択します。
2. 「チャンネル設定」より「手動チャンネル設定」を選択します。チャンネルナンバーで任意のチャンネルを登録することができます。



■ 地域設定方法

1. リモコンのメニューボタンを押し「チャンネル設定」を選択します。
2. 「チャンネル設定」より「地域設定」を選択します。任意の地域を選択すると自動検索が開始され、自動的にチャンネル設定が完了いたします。



■ チャンネルリスト編集方法

1. リモコンのメニューボタンを押し「チャンネル設定」を選択します。
2. 「チャンネル設定」より「チャンネルリスト」を選択します。受信可能な放送局の一覧が表示されます。
3. 放送局を選択し「観賞」を選択するとそのチャンネルは表示され、「オフ」を選択するとそのチャンネルは表示されなくなります。



本体の設定方法

■地上デジタル放送チャンネル設定

■地上デジタル放送チャンネルの設定を行う

自動チャンネル設定方法

1. リモコンのメニューボタンを押し「チャンネル設定」を選択します。

2. 「チャンネル設定」より「自動チャンネル設定」を選択して、「スキャン開始」を選択して「決定」ボタンを押します。

3. 検索が開始されバーが100%になると受信が完了します。

※受信エリアにより5分～数10分程度かかる場合があります。受信しない場合は、地上デジタル放送受信可能エリアまで移動してください。
※受信状態が悪いと、本来受信できる放送局も受信できない場合があります。

■B-CAS情報/バージョン情報

■miniB-CASカードについて

- miniB-CASカードを挿入しないと、地上デジタル放送を受信することができません。（ワンセグ放送は受信することができます）
- ダッシュボード上など、高温になる場所にカードを放置しないでください。カードの曲がり等で使用できなくなる恐れがあります。
- カードの台紙に記載の使用許諾契約約款をよくお読みのうえ、使用者ご自身でパッケージを開封し、カードを本製品に挿入してください。
- 本製品に同梱のminiB-CASカードは地上デジタル放送専用です。BS/110度CSデジタル放送対応受信機には使用できません。
- 盗難防止のため、車両から離れる際はminiB-CASカードを本製品から抜き、車内に残さないように保管することをおすすめします。

■ご注意

- miniB-CASカード台紙に記載の文面を必ずよくお読みのうえ挿入してください。
- 使用許諾契約約款をよくお読みください。miniB-CASカードのパッケージを開封すると、使用許諾契約約款に同意したものとみなされます。
- miniB-CASカードを挿入しないと地上デジタル放送を受信することはできません。

(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンター
TEL:0570-000-250 (詳しくはminiB-CASカード台紙を参照ください。)

■B-CAS情報、バージョン情報を確認する

本製品に付属されているB-CASカードのカードIDを表示します。

1. リモコンのメニューボタンを押し「本体設定」の項目を選択します。


2. 「B-CAS情報」を選択するとカードのIDが表示されます。

3. 「バージョン情報」を選択するとチューナー本体のソフトウェアのバージョン情報が表示されます。

リモコンの操作方法

■リモコンの名称とおもな働き

ご使用開始前や設定された受信エリアから移動した場合に、リモコンを使用して現在の受信可能チャンネルを設定し、記憶させてください。



■リモコンの準備

1. リモコン裏側の電池カバーを開けてください。
2. 付属の単四形乾電池を⊕⊖の表示通りに入れてください。
3. 電池カバーを元通りに閉めてください。

※リモコンには衝撃を与えないでください。また、水に濡らしたり高温多湿のところに置かないでください。
※付属の乾電池はモニター用に付属している為、寿命が短い場合がありますのでご了承ください。

■リモコン機能説明

■音声切替、字幕入切、画面表示、ワイド切替を行う

リモコンで音声切替、字幕表示、画面表示、ワイド切替等、操作が出来ます。

自動チャンネル設定を行う

スキャン

● ボタンを押し「スキャン開始」を選択すると、自動で受信が可能な放送局を検索します。

番組内容を表示する

CH情報

● ボタンを押すと現在表示している番組の内容を表示します。

番組表を表示する

番組表

● ボタンを押すと現在表示している番組の番組表を表示します。

チャンネルリストを表示する

CHリスト

● ボタンを押すと現在視聴可能な番組のリストを表示します。

音声切替を行う

音声切替

● ボタンを押すと主音声・副音声・主+副・ステレオに切替ができます。

字幕入切を行う

字幕入切

● ボタンを押すと字幕の表示切替ができます。

「第一言語」を選択すると字幕が表示され、「表示しない」を選択すると字幕が表示なくなります。※1

画像調整を行う

画像調整

● ボタンを押すと映像調整の切替ができます。

ワイド切替を行う

ワイド切替

● ボタンで画面の比率を16:9/4:3に変更出来ます。

※1. 字幕放送に対応した番組のみ表示されます。